



Prieš pradėdant naudotis prietaisu, įdėmiai perskaitykite *Produkto Saugos vadovą*, išdėstytą vėliau šiame dokumente.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Žymėjimas ĮSPĖJIMAS nurodo potencialiai pavojingas aplinkybes, kurios gali stipriai sužaloti arba sukelti mirtį, nesilaikant saugos taisyklių.

1 Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite sudedamąsias dalis




Automatinis dokumentų tiek tuvas



AC adapteris



Garantinis lapas



Greitosios parengties vadovas / Produkto Saugos vadovas


⚠ ĮSPĖJIMAS

- Šis gaminy s įdėtas į plastikinę pakuotę. Siekiant išvengti uždusimo, laikykite pakuotę kuo toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų. Pakuotė nėra žaislas!
- Naudokite tik pakuotėje esantį AC adapterį.


PASTABA

Rekomenduojame išsaugoti originalų įpakavimą jeigu Jums prireiktų transportuoti įsigytą prietaisą.


2 Paruoškite savo prietaisą



Pritvirtinkite automatinį dokumentų tiek tuvą



Prijunkite AC adapterį



Atlenkite popieriaus padėklus

PASTABA

Prieš įdedant dokumentą į automatinį dokumentų tiek tuvą, visada sulygiuokite dokumento popieriaus kraštus.

3 Sukonfigūruokite savo prietaisą (tik ADW-2700W)

- Pasirinkite kalbą:

Spauskite (Settings) > Initial Setup > Local Language.

- Nustatykite datą bei laiką:

Spauskite (Settings) > Initial Setup > Date & Time.

4 Pajunkite savo prietaisą ir įdiekite programinę įrangą

Pasirinkite Jums tinkantį nuskaitymo/skenavimo metodą.
Jeigu naudojate ADS-2200, tinklo ryšys nepalaikomas.



A Naudojant skaitytuvą su kompiuteriu

Mac ir Windows® kompiuteris




Parsisiųskite pilną tvarkyklų ir programinės įrangos paketą iš Brother Solutions Center: support.brother.com.
Dukart spustelėkite atsisiųstą programos piktogramą, kad prasidėtų diegimas ir sekite ekrane pasirodančius instrukcijos žingsnius.

Kai pasibaigs diegimas, perkraukite savo kompiuterį.
Norėdami nuskaityti dokumentą, Jums reikia įdiegti programinę įrangą, patiektą su Jūsų skaitytuvo prietaisu. Remkitės Vartotojo vadovu.

BAIGTA

B Naudojant skaitytuvą su mobiliuoju įrenginiu arba kaip savarankišką sistemą (jungimas prie tinklo bevieliu tinklo ryšiu (tik ADS-2700W modeliui))



PASTABA

- Jeigu nerandate SSID ar tinklo raktų (slaptažodžio) informacijos, kreipkitės į Jūsų tinklo administratorių arba belaidžio tinklo ryšio prieigos taško (maršrutizatoriaus) gamintoją.
- Brother SupportCenter – tai mobili programėlė, suteikianti paskutinę informaciją apie Jūsų Brother produktą. Apsilankykite App Store ar Google Play™ ir parsisiųskite ją.

C Naudojant skaitytuvą su mobiliuoju įrenginiu (jungimas LAN kabeliu)

Prijunkite savo prietaisą prie savo tinklo naudodami LAN kabelį.



Parsisiųskite ir įdiekite mūsų nemokamą mobilią programėlę **Brother iPrint&Scan** iš App Store, Google Play™ ar Microsoft Store® Jūsų mobiliajame įrenginyje.

BAIGTA

D Naudojant skaitytuvą kaip savarankišką sistemą (jungimas LAN kabeliu)

Prijunkite LAN kabelį prie savo prietaiso.

BAIGTA

Šio vadovo simboliai ir sutartiniai žymėjimai

Toliau paaiškinti simboliai ir sutartiniai žymėjimai, naudojami šiame vadove:

ĮSPĖJIMAS

Žymėjimas **ĮSPĖJIMAS** nurodo potencialiai pavojingas aplinkybes, kurios gali stipriai sužaloti arba sukelti mirtį, nesilaikant saugos taisyklių.

ATSARGIAI

Žymėjimas **ATSARGIAI** nurodo potencialiai pavojingas aplinkybes, kurios gali sukelti mažo ar vidutinio sunkumo sužalojimus, nesilaikant saugos taisyklių.

SVARBU

Žymėjimas **SVARBU** nurodo potencialiai pavojingas aplinkybes, kurios gali padaryti žalą turtui arba sukels produkto gedimą, nesilaikant saugos taisyklių.

PASTABA

Čia rekomenduojama kaip reaguoti į skirtingas situacijas, taip pat surašyti įvairūs dokumentų nuskaitymo patarimai.

-  Draudžianti piktograma nurodo veiksmus, kurių negalima atlikti.
-  Ši piktograma reiškia, kad negalima naudoti degių purškalo.
-  Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti organinių tirpiklių, tokių kaip alkoholis ir kitų skysčių.
-  Elektros Pavojaus piktogramos įspėja Jus apie elektros šoko tikimybę.
-  Gaisro Pavojaus piktogramos įspėja Jus apie ugnies tikimybę.
-  Atjungimo piktogramos nurodo, kad Jums vertėtų atjungti prietaisą.

(ADS-2700W only)
Courier New

Tekstas pateiktas Courier New šriftu reiškia pranešimus Jūsų prietaiso LCD ekrane.

Sekite visus įspėjimus ir instrukcijas, nurodytas ant prietaiso ir AC adapterio (nuo šiol bus vadinamas prietaisu).

PASTABA

Šio vadovo iliustracijose pavaizduotas ADS-2700W prietaisas.


Sudarymo ir išleidimo pranešimas

Šis vadovas buvo sudarytas ir išleistas siekiant suteikti naujausią produkto saugos informaciją. Šiame vadove pateikiama informacija gali būti keičiama.

Aktualiausią vadovo versiją galima rasti apsilankius: support.brother.com/manuals

Pasirinkite saugią vietą prietaisui

Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus, tokio kaip stalas, laisvą nuo smūgių ir vibracijų. Pasirinkite sausą, gerai ventiliuojamą vietą, kurios temperatūrinis režimas būtų palaikomas tarp 5°C ir 35°C laipsnių.



ĮSPĖJIMAS



DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą tiesioginių saulės spindulių zonoje, pernelyg dideliame karštyje, prie atviros ugnies, šalia edančių medžiagų, drėgmės ar dulkių. **NEDĖKITE** prietaiso ant kilimo ar kitų patiesalų, kas sukels prietaiso apdulkėjimą. Šie veiksmai gali sukelti elektros trumpojo jungimo pavojų arba gaisrą. Taip pat šie veiksmai sugadins prietaisą ir/ar jis gali neveikti.



DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą šalia radiatorių, šildytuvų, oro kondicionierių, vandens, cheminių medžiagų arba šalia įrenginių, kurių sudėtyje yra magnetas arba sukuriantys magnetinius laukus. Šie veiksmai gali sukelti trumpo sujungimo ar ugnies pavojų, jeigu prietaisas kontaktavo su vandeniu (įskaitant kondensatą nuo šildytuvų, oro kondicionierių, ir/ar ventiliacijos įrenginių, kas gali sukelti trumpą sujungimą arba gaisrą).



DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą šalia cheminių medžiagų ar vietose, kur galimas chemikalų išsiliejimas. Ypatingai prie organinių tirpiklių ar skysčių, galinčių ištirpdyti ar išlydyti prietaisą ir/ar laidus, kas galimai sukels gaisrą arba elektros šoką. Šie veiksmai taip pat gali būti prietaiso neveikimo ar spalvos keitimo/išblukimo priežastimi.



Ant produkto korpuso, gale ir apačioje esantys tarpai ir angos skirtos ventiliacijai. Produktas turi būti padėtas tokiu būdu, kad nesiliestų su jokia siena ar kitais įrenginiais, siekiant apsaugoti prietaiso angų blokavimą ar dengimą. Blokuojant prietaiso ventiliavimą, rizikuojama sukelti perkaitinimą at gaisrą.

SVARBU

- Visada laikykite prietaisą ant stabilaus paviršiaus, niekada ant lovos, sofos, patiesalo ar kitų minkštų paviršių.
- DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą įmontuotame įrengime.



ATSARGIAI

Venkite laikyti prietaisą didelio žmonių srauto vietoje. Jeigu kitaip padaryti neįmanoma, įsitikinkite, kad prietaisas yra saugioje vietoje, kurioje jis negali būti atsitiktinai numestas, kas įtakotų Jūsų ar aplinkinių sužalojimą, ir taip pat pakenks pačiam prietaisui.

Įsitikinkite, kad visi prie/iš prietaiso vedantys laidai ir kabeliai, saugiai pritvirtinti ir niekas už jų neužsikabins.

Įsitikinkite, kad jokios prietaiso detalės neišsikiša iš stalo ar stendo zonos, ant kurio jis padėtas. Patikrinkite, kad prietaisas stovėtų ant plokščio, lygaus ir laisvo nuo smūgių bei vibracijų paviršiaus. Jeigu negalite patikrinti visų išvardytų aplinkybių, kas ateityje gali būti prietaiso kritimo ir būti esančių aplinkinių traumos priežastimi.

DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą ant nestabilaus ar pakreipto ratuoto vėžimo, stovo, ar stalo, ar bet kokio kito pakreipto/pasvirusio paviršiaus. Prietaisas gali nukristi, sužaloti Jus ir būti sugadintas. Papildoma žala gali atsirasti, jeigu bus sudaužytas skaitytuvo stiklas.

SVARBU

- DRAUDŽIAMA dėti daiktus ant prietaiso.
- DRAUDŽIAMA laikyti trikdžių šaltinius šalia prietaiso, tokių kaip garsiakalbis arba belaidžių telefonų stotis, ne Brother gamybos. Šie veiksmai gali kliudyti prietaiso elektroninių komponentų sklandžiam veikimui.

Bendros atsargumo priemonės



ĮSPĖJIMAS

Plastikinės pakuotės naudojamos prietaiso įpakavimui. Siekiant išvengti uždusimo, laikykite pakuotes toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų. Plastikinė pakuotė – tai ne žaislas!



Niekada neikiškite jokių daiktų į tarpus ir angas, esančius prietaiso korpuse, jie gali kontaktuoti su pavojingais įtampos taškais ar trumpo sujungimo detalėmis, ir rezultate sukels gaisrą arba trumpą elektros sujungimą. Jeigu metaliniai daiktai, vanduo ar kiti skysčiai pateko į prietaiso vidų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo maitinimo iš elektros lizdo. Susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.



DRAUDŽIAMA naudoti degias priemones, bet kokio tipo purškalus arba organinius tirpiklius, kurių sudėtyje yra alkoholio arba amoniako, prietaiso valymui. Šie veiksmai gali sukelti gaisrą ar elektros šoką.



DRAUDŽIAMA ardyti ar modifikuoti prietaisą, kitaip galite sukelti gaisrą ar elektros šoką. Jeigu prietaisui reikalingas remontas, susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.



DRAUDŽIAMA naudoti sugadintą AC adapterį.



DRAUDŽIAMA dėti sunkius daiktus ant AC adapterio, modifikuoti ar gadinti jį. Nelenkite ir netempkite laido per jėgą.



DRAUDŽIAMA mesti, daužyti ir kitaip gadinti AC adapterį.

Produkto saugos vadovas



DRAUDŽIAMA prisiliesti prie prietaiso audros metu. Yra elektros šoko nuo žaibo tikimybė, jeigu prietaisas bus naudojamas audros metu.



DRAUDŽIAMA naudoti prietaisą prie vandens ir skysčių, pavyzdžiui, prie dušo kabinos, prausyklos, virtuvės kriauklės, šlapiame rūsyje ar šalia baseino.



ATSARGIAI

DRAUDŽIAMA dėti sunkius daiktus ir naudoti spaudimą prietaisui, taip pat naudoti jį nenustatytoms reikmėms.



Nenorėdami įsipjauti, stenkitės vengti lapiesti ar užkliudyti lapų laikymo kraštus.

Palaukite kol prietaisas išleis visus puslapius pats, nenorėdami užkliudyti pirštais prietaiso vidinių detalių.

Tam tikros prietaiso detalės gali sužaloti Jus, jeigu dangčiai (tamtesni) bus uždaromi panaudojant jėgą. Būkite atidūs, kai Jūsų rankos būna pavaizduotose prietaiso zonose.



DRAUDŽIAMA pernešti prietaisą laikant jį už Automatinio dokumentų tiektuvo. Atliekant šį veiksmą Automatinis dokumentų tiektuvas atsikabins nuo prietaiso. Norint pernešti prietaisą, paimkite jį abejomis rankomis iš apačios.



Atsargiai naudokitės prietaisu, siekdami išvengti drabužių (ypatingai rankovių, kaklaraiščių, t.t.), plaukų, aksesuarų patekimo į prietaiso vidų, tai gali Jus sužaloti. Daiktams patekus į prietaisą, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo.

DRAUDŽIAMA sukti ar kitaip žaisti su AC adapteriu. Tokiu būdu galite sužaloti ir save, ir aplinkinius.

SVARBU

(tik ADS-2700W modeliams)


DRAUDŽIAMA liesti lietimui jautrų valdymo skydelio ekraną iškart pajungus prietaisą prie maitinimo ar įjungus prietaisą. Tai gali būti klaidos išmetimo priežastimi.

Saugos prietaiso pajungimas


! ĮSPĖJIMAS



Prietaiso viduje yra aukštos įtampos elektrodai. Prieš atidarant prietaisą (paprastiems priežiūros darbams, pavyzdžiui, norėdami išvalyti prietaisą), įsitikinkite, kad ištraukėte maitinimo laidą iš rozetės, ištraukėte visus eterneto laidus iš prietaiso (ADW-2700W).



DRAUDŽIAMA liesti AC adapterį šlapiomis rankomis. Tokiu būdu galima gauti elektros šoką.



DRAUDŽIAMA prijungti AC adapterį prie DC maitinimo šaltinio ar keitiklio (*inverter*). Taip galima sukelti elektros šoką. Jeigu nesate tikri kokio tipo maitinimo šaltinį turite, pasitarkite su kvalifikuotu elektriku.



DRAUDŽIAMA naudoti prietaisą, jeigu maitinimo laidas yra pažeistas ar sugadintas, galite sukelti gaisrą ar elektros šoką.



DRAUDŽIAMA tempti už AC adapterio. **DRAUDŽIAMA**, kad ant jo kabėtų bet kokie daiktai. **NEDĖKITE** prietaiso toje vietoje, kur žmonės gali užkliūti už laidų. Tokiais būdais galima sukelti gaisrą ar elektro šoką.



Brother rekomenduoja **NENAUDOTI** jokių prailginimo laidų. Nesivadovaujant šiomis atsargumo priemonėmis, galite sukelti gaisrą, elektros šoką ir sugadinti patį prietaisą.



Atjungdami AC adapterį nuo prietaiso ar nuo maitinimo šaltinio iš rozetės, visada laikykite jungties kištuką, netraukite už pačio laido, atjungdami traukite atsargiai. Šie veiksmai gali būti atvirų laidų atsiradimo, prietaiso sugadinimo, gaisro ir elektros šoko priežastimi.



Patikrinkite, kad vienas maitinimo laido galas būtų saugiai įjungtas į standartinę elektros rozetę, o kitas galas pajungtas prie adapterio bloko. Nesinaudokite elektros rozetę, kuri netvirtai laikosi sienoje. Jeigu maitinimo laidas nepilnai pajungtas prie maitinimo lizdo ir adapterio bloko, yra tikimybė, kad adapteris įkais ir sukels gaisrą.



Naudokite tik komplekte pateikiamą adapterį irjunkite adapterį į maitinimo lizdą vadovaudamiesi Specifikacijomis, pateiktomis Vartotojo vadove. Nesivadovaujant šiomis atsargumo priemonėmis, galite sužaloti save ir aplinkinius, sugadinti prietaisą ir/ar turtą. Brother neprisiima jokios atsakomybės už bet kokį veiksmą ar incidentą, sukeltą naudojantis nepateikiamu AC adapteriu.



DRAUDŽIAMA jungti pateikiamą AC adapterį prie kitų prietaisų.



DRAUDŽIAMA perkrauti AC adapterį.

! ATSARGIAI

Jeigu nežadate naudoti prietaisą kai kurį laiką, atjunkite AC adapterį nuo maitinimo.

Prietaiso aptarnavimas

DRAUDŽIAMA remontuoti prietaisą savarankiškai. Dangčių atidarymas ar nuėmimas gali sukelti aukštos įtampos pavojų ir kitas rizikas, taip pat gali anuliuoti garantiją. Susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.

! ĮSPĖJIMAS



Jeigu prietaisas buvo numestas ar buvo pažeistas korpusas, yra gaisro ar elektros šoko tikimybė. Atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo ir susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu ar Brother klientų aptarnavimo centru.



Jeigu prietaisas pasidaro neįprastai karštas, iš jo eina dūmai, sklinda bet kokie stiprūs kvapai, arba jeigu Jūs neapdairiai apliejate jį koku nors skysčiu, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo. Susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.

SVARBU

Jeigu sekant visas naudojimo instrukcijas, prietaisas netvarkingai veikia, galite pakoreguoti tik tuos nustatymus, kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje. Neteisingas valdymo funkcijų pakoregavimas gali sugadinti prietaiso veikimą ir reikalaus dažno kvalifikuoto darbuotojo darbo norint atstatyti prietaiso tvarkingą veikimą.

Produkto garantija ir atsakomybės

Visa pateikiama šiame vadove informacija negali paveikti turimą produkto garantiją ar būti suprasta kaip produkto garantijos pratęsimas. Tik išdėstytų atsargumo priemonių nesilaikymas gali anuliuoti Jūsų produkto garantiją.

! ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik kartu su prietaisų komplekte pateikiama AC adapterį.

Šis produktas turi būti padėtas netoli lengvai pasiekiamo elektros maitinimo lizdo. Avarijos atveju privalote ištraukti maitinimo laidą iš rozetės siekiant pilnai atjungti elektros tiekimą nuo elektros tiekimo.

Atitikties deklaracija (tik Europai ir Turkijai)

Mes, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija,
pareiškiamo, kad šis produktas atitinka visus esminius aktualius
Europos bendruomenės nurodymus reikalavimus bei nuostatus.
Atitikties deklaraciją (*Declaration of Conformity, DoC*) galima
parsiųsti iš Brother Solutions Center puslapio.
Apsilankykite support.brother.com ir:
-> paspauskite "Manuals";
-> pasirinkite Jūsų prietaiso modelį;
-> paspauskite "Declaration of Conformity";
-> paspauskite "Download".
Jūsų prietaiso Deklaraciją atsisiųs į Jūsų kompiuterį PDF formatu.

Atitikties deklaracija RE reikalavimui 2014/53/EU (tik Europai ir Turkijai) (tik ADS-2700W modeliams)

Mes, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija,
pareiškiamo, kad šis produktas atitinka RE 2014/54/EU
reikalavimų nuostatus. Deklaracijos kopiją galima parsisiųsti
vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis Atitikties deklaracijos
(tik Europai) skyriuje.

Bevielis LAN (tik ADS-2700W modeliams)

Šis skaitytuvas palaiko bevielį sąsają.

Dažnio ruožas (-i): 2400 – 2483,5 MHz maksimaliai radijo
dažnio perduodama galia dažnio ruože: mažiau nei 20 dBm
(E.I.R.P)

LAN jungtis (tik ADS-2700W modeliams)

SVARBU

DRAUDŽIAMA jungti prietaisą prie LAN jungties, jeigu yra
viršįtampio tikimybė.

Atitikties su Komisijos Reglamentu 801/2013 informacija

Energijos sąnaudos * (jungus laukimo režimą)	ADS-2200	ADS-2700W
	apytiks. 0,7 W	apytiks. 2,4 W

* Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir pajungti

WLAN Įjungti/Išjungti (tik ADS-2700W modeliams)

- 1 Spauskite  (Settings).
- 2 Spauskite Network.
- 3 Spauskite WLAN.
- 4 Spauskite ▲ ar ▼ kol atsiras WLAN Enable.
- 5 Pasirinkite WLAN Enable.
- 6 Pasirinkite On (ar Off).

Informacija apie perdirbimą pagal WEEE ir baterijų direktyvas



Produkto ženklas



Baterijos ženklas

Galioja tik Europos Sąjungoje

Produktas/baterija pažymėti vienu iš aukščiau pavaizduotu perdirbimo ženklu. Tai nurodo, kad produkto/baterijos gyvavimo pabaigoje, privalote išvežti juos ir išmesti atskirai tam skirtose surinkimo punktuose ir jokių būdu neišmesti kartu su įprastomis kasdieninėmis butinėmis atliekomis.

WEEE ve Pil Direktifleriyle uyumlu geri dönüşüm bilgileri



Ürün markası



Pil markası

Yalnızca Avrupa Birliği

Ürün/pil yukarıdaki geri dönüşüm simgelerinden bir tanesinin işaretini taşımaktadır. Bu, ürün/pil ömrünün sonunda ürünün uygun bir topla noktasına ayrıca atmalısınız ve normal ev atıklarıyla birlikte atmamanız gerekliliğini, belirtmektedir. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen pilleri kullanan ürünlerle ilgili kullanım kılavuzundaki değiştirme bilgilerine bakınız.

Tarptautinis ENERGY STAR® atitikmens pareiškimas

Tarptautinės ENERGY STAR® programos tikslas – remti energiją taupiančių biurų įrangos vystymą ir populiarinimą.

Brother Industries, Ltd., būdami ENERGY STAR® partneriu, pareiškia, kad šis produktas patenkina ENERGY STAR® energijos taupymo gaires.



Türkiye RoHS Uygunluk Bildirisi

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Prekiniai ženklai

BROTHER tai prekinis ženklas arba registruotas Brother Industries, Ltd. prekinis ženklas.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook ir Internet Explorer tai registruoti prekiniai ženklai arba Microsoft Corporation, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse, prekiniai ženklai.

Android tai Google Inc. prekinis ženklas.

Apple, Mac, Mac OS ir Safari tai Apple Inc. prekiniai ženklai, registruotos Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

Nuance, Nuance logotipas ir PaperNot tai prekiniai ženklai arba Nuance Communications Inc. arba jų bendrovės filialų, esančių Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar kitose šalyse, prekiniai ženklai.

WPA, WPA-2, Wi-Fi Protected Access ir Wi-Fi Protected Setup tai Wi-Fi Alliance ženklai.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance ir Wi-Fi Direct tai registruoti Wi-Fi Alliance ženklai.

Intel tai Intel Corporation, esančios Jungtinėse Amerikos Valstijose ir/ar kitose šalyse, prekinis ženklas.

Kiekvienos kompanijos, kurios prekinis ženklas paminėtas šiame vadove, turi programinės įrangos licenzijos sutartį, atitinkančią jų nuosavybės programas.

Visi prekių ir produktų vardai, sutinkami Brother įrenginiuose, dokumentacijose ir bet kokiame kitoje medžiagoje, atitinka tų įmonių prekinis ženklus ar registruotus prekinis ženklus.

Sudarymo ir išleidimo pranešimas

Prižiūrint Brother Industries, Ltd., šis vadovas buvo sudarytas ir išleistas norint pateikti aktualų produkto aprašymą ir specifikacijas.

Šio vadovo turinys ir specifikacijos gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Brother pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti čia pateiktas specifikacijas ir medžiagas ir neatsako už jokią žalą (įskaitant pasekmes), kurią sukėlė pasiklojimas pateikta medžiaga, įskaitant, bet neapsiribojant, spausdinimo ir kitas su išleidimu susijusias klaidas.

Autorinės teisės ir Licenzija

© 2017 Brother Industries, Ltd. Visos teisės saugomos.

Atvirojo kodo licencijavimo pastabos

Šis produktas turi atvirojo kodo programinę įrangą. Norėdami peržiūrėti atvirojo kodo licencijavimo pastabas, kviečiame apsilankyti Brother Solutions Center puslapyje support.brother.com

Brother klientų aptarnavimas

Klientų aptarnavimas

Kviečiame apsilankyti www.brother.com puslapyje, kur rasite informaciją apie arčiausiai Jūsų esančius aptarnaujančius Brother ofiso centrus.

Aptarnavimo vietos

Norėdami sužinoti serviso centro kontaktus Europoje, susisiekite su savo vietiniu Brother ofisu. Brother ofisų adresus ir kontaktinę informaciją galima rasti mūsų puslapyje www.brother.com pasirinkus dominančią šalį.

Neteisėtas nuskaitymo įrangos naudojimas

Tam tikrų detalių ir dokumentacijos atgaminimas ketinant sukčiauti, skaitosi teisių pažeidimu. Toliau pateikiamas neišsamus dokumentų sąrašas, kurių atgaminimas skaitomas neteisėtu. Mes siūlome pasitarti su teisės konsultantu ir/ar atitinkamomis teisinėmis institucijomis, jeigu turite abejonių dėl tam tikro daikto ar dokumento:

- Valiuta
- Obligacijos ir kiti skolos sertifikatai
- Indėlių sertifikatai
- Ginkluotųjų pajėgų paslaugų ar dokumentų projektai
- Pasai
- Pašto ženklai (nenaudojami ir naudojami)
- Imigravimo dokumentai
- Socialinio aprūpinimo (pašalpų) dokumentai
- Vyriausybinių agentūrų išrašyti kvitai ir projektai
- Identifikavimo ženklai ir emblemos

Autorinių teisių saugomi darbai negali būti teisiškai atgaminti, atsižvelgiant į sąžiningo sandorio išimtį, susijusį su atskiromis autorių teisių saugomo kūrinio dalimis. Keli to paties egzemplioriai būtų laikomi skirti netinkamam naudojimui. Meno kūriniai turi būti laikomi autorių teisių saugomų kūrinių ekvivalentais.

brother

Aplankykite mus pasauliniame tinkle
www.brother.com



www.brotherearth.com